

CASSAFORTE ELETTRONICA DIGITALE

- Fabbricata con acciaio di alta qualità e verniciata a polvere epossidica
- Grande sicurezza grazie a 100,000,000 di combinazioni
- Provvista di chiave d'emergenza

**BEST PROTECTION FOR YOUR VALUABLES= =
LA MIGLIORE PROTEZIONE PER I TUOI VALORI!**

PER APRIRE LA CASSAFORTE

- a. Inserire il codice (il codice originale impostato è "1,5,9")
- b. Premere "A" o "B"
- c. Dopo l'accensione del led verde, entro 5 secondi girare la chiave o pomolo (nel caso fosse presente, girare prima la maniglia).
- d. Tirare il portello per aprire la cassaforte.

NOTE:

- Ogni volta che si preme un tasto, lampeggerà un led giallo e si attiverà un segnale acustico; ciò indica che il microprocessore ha confermato la digitazione.
 - Se il led giallo continuerà a lampeggiare e si udirà ancora il segnale acustico, il codice è sbagliato.
 - Se si inserirà per tre volte un codice errato, il microprocessore rifiuterà di accettare ulteriori digitazioni per 20 secondi.
 - Se ancora per tre volte si digiterà un codice errato, il microprocessore si bloccherà per 5 minuti.

PER CHIUDERE LA CASSAFORTE

- Chiudere il portello e girare il pomolo (in caso fosse presente la maniglia, posizionarla verticalmente)

PER IMPOSTARE E CAMBIARE IL CODICE PERSONALE

- a. Con il portello aperto, premendo il pulsante rosso si accenderà il led giallo.
- b. Inserire il codice personale entro 30 secondi (3-8 bits)
- c. Premere “A” o “B” per terminare l’operazione.

NOTE:

- Se il led giallo continuerà a lampeggiare e si udirà ancora il segnale acustico, il codice è sbagliato.
- Per cambiare il codice personale ripetere le operazioni sopra descritte.

COME UTILIZZARE LA CHIAVE D’EMERGENZA

Nel caso si dimenticasse il codice personale:

- a. Togliere il cover d’emergenza posizionato vicino al pomolo,
- b. Inserire la chiave d’emergenza e girare a sinistra,
- c. Ruotare il pomolo (se fosse presente una maniglia girarla per prima)
- d. Il portello si aprirà

ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI LA CHIAVE D’EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA CASSAFORTE.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

L'accensione del led rosso in concomitanza con quello verde indica che bisogna sostituire la batteria.

NOTA: Assicurarsi di aver inserito correttamente la batteria prima di chiudere il portello.

PICTURE:

Knob or key= pomolo o chiave

Override key= chiave d'emergenza

Override Cover= cover d'emergenza

Green led= led verde

Yellow led= led giallo

Red led= led rosso